A. Kähne Bootsausstatter
TEXTILE BOOTSAUSTATTUNGEN

D-16766 Sommerfeld
Pappelallee 20

Internet: www.kaehne-bootsausstatter.de
E-Mail: info@kaehne-bootsausstatter.de

Tel.: **033055 - 22981**

Verarbeitungshinweise für Körapur 666/90/60

Verkleben von Decksbelägen und PVC-Belägen, mit guter Haftung zu Stahl, Aluminium, Holz, Gfk, PVC – hart.

Haftfläche mit Schleifpapier (80 / 100 Korn) anschleifen. Schleifstaub entfernen.
Vor der Verklebung den Belag ausrollen und für einige Stunden der Umgebungstemperatur anpassen lassen. Dann das Material zuschneiden.

Die zu beklebende Fläche mit Klebeband (Kreppband) an den Rändern abdecken, **Körapur 666/90/60 A+B**, intensiv mischen, bis diese eine gleichmäßige Farbe aufweist. Kleber auf die zu beklebende Fläche mit einem ca. 2 mm Zahnspachtel auftragen.

Den Belag innerhalb von 90 bzw. 60 Min. einlegen, leicht und gleichmäßig andrücken, dabei Lufteinschlüsse vermeiden. Klebeband vom Rand entfernen.

Fläche mindestens 10 - 36 Std. nicht betreten, hohe Temperaturen verkürzen die Abbindezeit.

Ausgehärteter Kleber ist nur mechanisch zu entfernen (spachteln, schleifen).

Technische Daten

zweikomponentig, lösemittelfrei

Verarbeitungstemperatur:	**+ 15° C - bis + 25° C**
Gebrauchstemperatur:	**- 40° C - bis + 100° C kurzzeitig bis + 120° C**
Mischung:	**6 :1 nach Gewichtsteilen**
Topfzeit:	**90 Min. (1 kg A+B) / 60 Min. (7 kg A+B) bei + 23° C**
Verbrauch:	**ca. 500 g für 1 m² Verklebung bei 0,3 mm Auftrag**
Gebindegröße:	**1 kg A+B bzw. 7 kg A+B**
Farbe:	**beige**
Lagerung:	**nicht unter +10° C**

Produkthaftung:
Unsere Beratungen in Wort und Schrift sollen Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindlicher Hinweis - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreien Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktbeschreibungen enthalten keine Aussage über eine Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen so ist dies für alle Schäden auf den Wert der gelieferten Ware begrenzt.

Vorsichtsmaßnahmen:
Bei der Verarbeitung direkten Kontakt des nicht abgebundenen Klebstoffes mit der Haut vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.
"Merkblatt über den Umgang mit PUR-Anstrichstoffen" des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle für Unfallverhütung, beachten.
Gewerbliche Verarbeiter / Anwender, die mit diesen Produkten arbeiten und in Kontakt kommen, müssen eine EU-einheitliche Arbeitssicherheits-Schulung nachweisen.

Farbänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 01/2024